

## **Mottakskontroll Furumoen/ Solbu**

Det er ikke tillatt å deponere masser som ikke tilfredsstillers tilstandsklasse 1 angitt i Klif-veileder TA-2553/2009 Tilstandsklasser for forurenset grunn. Rene masser defineres som jord, stein, sand, grus og leire uten forurensning.

Mottaket på Solbu må ses i sammenheng med Mardahl maskin AS sin øvrige virksomhet, herunder grusuttaket på samme lokasjon samt mottaks og gjenvinningsanlegget som er etablert på Furumoen.

For anlegget på Furumoen er det tidligere sendt inn søknad til fylkesmannen og det forventes at et vedtak skal foreligge i løpet av november 2019.

All masse som skal deponeres skal gå gjennom følgende steg:

### **1 Forhåndsgodkjenning på opplastingssted**

- deklarasjon hvor lasset kommer fra skal følge med.

### **2 Innveiling registrering og visuell kontroll i vekta/mottaket, normalt foregår dette på Furumoen anlegget**

- Bruk av vekt med bom
- Sjåfør registrer leveransen

### **3. Sortering**

- Masser som ikke kan gjenvinnes, lagres på Furumoen i påvente av transport til Solbu.
- Ved transport samkjøres det med returlass fra grusuttaket på Solbu.

### **4. Stikkprøvekontroll**

- Gjennomføres rutinemessig av tiltakshaver.

### **5 Visuell kontroll på deponiet ved utdosing**

- Gjennomføres rutinemessig av tiltakshaver.

### **Rutiner for mistankekontroll**

- Dersom det er mistanke om avvik ved en leveranse skal det tas en mistankeprøve.
- Aktuelle masser tømmes på anvist område, og det tas prøver av massene
- Dersom massene ikke tilfredsstillers mottakskrav kontaktes kunde og masse fjernes.
- Alle avvik bli registrert.