

Arbeidsinstruks miljøsanering

Funksjon	Oppgave	Risikomomenter	Merknad
Operatør	Miljøsanering Demontering: <ul style="list-style-type: none"> • Demontering av batteri og tanker for flytende gass • Demontering eller nøytralisering av mulige eksplosive komponenter (kollisjonsputer/beltestrammere el.l) • Demontering av oljefiltre • Demontering av kvikksølvholdige komponenter • Demontering av katalysatorer • Demontering av dekk • Demontering av avbalanseringslodd i bly 	<ul style="list-style-type: none"> • Brann og eksplosjonsfare • Spill av væsker • Oppsamling i separate og merkede beholdere for videre avhending til godkjent mottak • Dekk under trykk • Sorteres i egne beholdere for retur til godkjent mottak 	Demontering, behandling og oppbevaring skal utføres på en slik måte at man unngår skade på komponenter eller deler som skal gjenvinnes eller som inneholder væsker som ikke blir tatt ut. Benytt personlig verneutstyr ved arbeid og sørg for at fraksjonering skjer iht merking.
	Tapping og separat oppsamling av <ul style="list-style-type: none"> • Drivstoff • Olje • Kjølevæske • Bremsvæske • Andre væsker i kasserte kjøretøy med mindre de er nødvendig for ombruk av aktuelle komponenter 	<ul style="list-style-type: none"> • Brann og eksplosjonsfare • Oppsamling og sortering i separate og merkede beholdere for videre avhending til godkjent mottak 	Benytt personlig verneutstyr ved arbeid og sørg for at fraksjonering skjer iht merking.
	Lagring <ul style="list-style-type: none"> • Miljøsanerte vrak lagres på betongdekke for avrenning før de flyttes til lager for pressing. • Flytting skjer ved hjelp av hjullaster med pallegafler 	<ul style="list-style-type: none"> • Avrenning av væske mellom arbeidsplass for miljøsanering og lager betongplate. 	<ul style="list-style-type: none"> • Visuell sjekk før flytting • Ev oljedrypp elimineres/fjernes